


*Caricatore con gru.*


# Configurazioni. Configurations.

Macchina Base Standard Crane

100024 SP




100026 SP




100028 SP

*Punto Gru*



100029 SP




Portata massima passante per l'orizzontale.  
Maximum capacity from horizontal to vertical.

# Configurazioni. Configurations.

Con Antenna With Jib

100028 SP + J1614.25



100028 SP + J1616.25

*Protonaru*

